



RELACIÓN DE MEZCLA	1:1 Partes iguales
TIEMPO DE EMPLEO	A 25° C 10-15 min.
TIEMPO DE GELADO	A 25° C 25-35 min.

MANEJO

Para la aplicación de los marcadores de pavimento, se deben utilizar entre 80 y 100 gr. de mezcla. El rendimiento de una cubeta es de entre 312 y 520 de marcadores de pavimento.

Todos los instrumentos de trabajo deben estar limpios, libres de polvo, humedad, grasas, óxidos así como desmoldantes y lubricantes.

En un recipiente, coloque la cantidad del **pegamento parte A** y añada la cantidad correspondiente del **pegamento parte B**. Mezclar perfectamente los componentes entre sí, procurando raspar las paredes y el fondo del recipiente hasta obtener una mezcla uniforme y libre de vetas.

Lerma, Estado de México

Querétaro, Querétaro

Guadalajara, Jalisco

Mérida, Yucatán

Monterrey, Nuevo León

Hermosillo, Sonora

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cancún, Quintana Roo

totalmentereflejante.com

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

1. El pavimento debe estar sin presencia de humedad
2. El área donde se van a colocar los marcadores de pavimento, debe estar rugosa mediante abrasión manual o mecánica.
3. Eliminar polvo o partículas sueltas.
4. Aplique la cantidad necesaria del sistema procurando que la cantidad de material entre el marcador y el pavimento no sea muy gruesa

PRECAUCIONES SOBRE EL MANEJO

Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de que esto ocurra, lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Procure la buena ventilación en el área de trabajo. Una vez terminada la aplicación es recomendable hacer el cambio a ropa limpia.